

Onduline




IEKLĀŠANAS INSTRUKCIJA


























**Jumta uzklāšana veiksies ātri un kvalitatīvi,
ja ievērosiet mūsu padomus.**

1. Lai lats būtu savstarpēji paralēlas, izmantojiet šablonu.
2. Lokšņu zāģēšanai izmantojiet rokas zāģi vai diskzāģi ar smalkiem zobiem. Zāģa griežvirsmā jāiesmērē ar valtspirtu (tas atvieglos darbu un novērsīs zāģa iesprušanu).
3. Lokšnes stipriniet pretēji valdošā vēja virzienam. Otrā rindu sāciet ar pusi no lokšnes, lai novirzītu savienojuma vietas.
4. Maksimālā lokšnes pārkare pār atbalsta punktu - 70 mm.
5. Pārliecinieties, ka pārklaidumi abos virzienos ir pareizi. Izmantojiet nostieptu auklu, lai naglas precīzi trāpītu lotojumā.
6. Lokšņu galos naglas jādzen katrā vilnī, bet lokšnes vidū esošajai latai katrā otrajā vilnī. Naglai bīvi jāpiegūļ lokšnei to nedeformējot. Naglu patēriņš - 20 naglas uz vienu lokšni.
7. Kores stiprināšanu sāciet ar virzienu, kas pretējs valdošajiem vējiem. Kori balstiet uz divām latām katrā pusē.
8. Kores gala pārklaidumam jābūt ne mazākam par 12,5 cm.
9. Slīpā kore tiek balstīta uz divām latām vai plata dēļa, tās montāžu veic virziena no apakšas uz augšu.
10. Jumta malu apdarina ar šim nolūkam speciāli domātu vējdēļa elementu vai skārda profilu.
11. Malas apdarināšanai var izmantot Onduline lokšni - vienu vai vairākus tās vilņus pielokot pie koka vējdēļa un nostiprinot ar naglām.
12. Sateknes tiek izgatavotas izmantojot: sateknes elementu (A variants), vai skārda profilu (B variants). Sateknes gala pārklaidums ir 12 cm, to montē virzienā no apakšas uz augšu.
13. Sāna saduri ar sienu nolīmē ar "Ekobit" pašlīmējošo lentu (A variants), vai ar skārda elementu (B variants). Šos materiālus var iegādāties pie Onduline dīleriem.
14. Gala saduri ar sienu var apstrādāt ar speciāli šim nolūkam domātu elementu.
15. Lai nepieļautu lapu un putnu iekļūšanu zem seguma, izmantojiet pretlapu ķemmi.
16. Jumta blīvēšanai gar dzeģu un kori var izmantot hermetizācijas materiālu, vienlaicīgi paredzot alternatīvu konstrukciju vēdināšanai.
17. Lai bēniņos iekļūtu gaisma, izmantojiet caurspīdīgās lokšnes. Šīs lokšnes montē ar Onduline naglām, pirms tam izurbjot loksnē ~ 2.5 mm caurumus naglojumu vietās.
18. Izmantojiet speciālo logu - lūku, šo detaļu jūs viegli iemontēsiet jumta segumā, jo tai ir viļņota pamatne.
19. Jumta konstrukcijas vēdināšanai var izmantot aeratorus.
20. Ventilācijas izvadišanai var izmantot speciāli šim nolūkam paredzētu ventilācijas dūmeni.
21. Mansarda jumtiem izmantojiet skārda profilu. Pie maziem slīpumiem ieteicams jumta malas nobīvēt ar hermetizācijas materiālu.
22. Lai iegūtu "dakstiņu efektu" lokšnes var sazāģēt vairākās daļās. Šajā gadījumā jumta slīpumam jābūt lielākam par 15°.
23. Pateicoties savai elastībai Onduline lokšnes var izmantot liektu angāru jumtu ierīkšanā. Jumta rādīusam jābūt no 5 līdz 9 m.
24. Lai izrautu nepareizi iedzītu naglu, izmantojiet āmuru un apaļu koka klucīti.

Pamatnes latojuma izvēle atkarībā no jumta slīpuma

 7.5°	 450 mm 15°	 610 mm 22°
Jumta slīpums: no 5° līdz 10° Atbalsts: dēļu klājs vai finieris Gala pārslaidums: 300 mm Sāna pārslaidums: 2 vilņi Slīpums: no 1/11 līdz 1/6 Loksnes lietderīgais laukums: 1.3 m²	Jumta slīpums: no 10° līdz 15° Atbalsts: 450 mm starp latu centriem Gala pārslaidums: 200 mm Sāna pārslaidums: 1 vilnis Slīpums: no 1/6 līdz 1/4 Loksnes lietderīgais laukums: 1.55 m²	Jumta slīpums: no 15° un vairāk Atbalsts: 610 mm starp latu centriem Gala pārslaidums: 170 mm Sāna pārslaidums: 1 vilnis Slīpums: no 1/4 un mazāk Loksnes lietderīgais laukums: 1.6 m²

Onduline ieklāšana

							
1. Latojam	2. Zāgējam	3. Izvietojam loksnes	4. Izvēlamies dzegas pārkari	5. Naglojam	6. Naglu izvietojums	7. Stiprinām kori	8. Kores pārslaidums
							
9. Slīpās kores	10. Stiprinām vējdēli	11. Malas apdare nolokot loksni	12. Satekne	13. Sānu sadure ar sienu	14. Sadures elements	15. Pretlapu ķemme	16. Hermetizācija
							
17. Caurspīdīgās loksnes	18. Jumta logs	19. Aerators	20. Ventilācijas dūmenis	21. Mansarda jumts	22. Dakstiņu jumta efekts	23. Angāru jumtu ierīkošana	24. Naglu demontāža